

シカジーニアス® DNAプレップキット (土壌用)

実験を行う前に…

- ・初回使用時に規定量のエタノールを⑤Buffer NWに加えて下さい。
- ・②Buffer RH、④Buffer TBに沈殿が生じた場合には37℃でインキュベートし、沈殿をよく溶かしてからご使用下さい。

操作方法

